


## GUÍA DE HUMEDAD Y TERMÓMETRO INTERIOR

**MODELO 5504**



### Especificaciones

**RANGO / CAPACIDAD:**

20 a 100 °F  
De 10 a 80% HR

**TIPO DE MEDICIÓN:**

Ambiental.

**UNIDAD DE MEDICIÓN:**

°F  
%HR

**LECTURA:**

Análoga.

**DIMENSIÓN / TAMAÑO:**

Cuerpo 4 x 4"

**SERIE:**

Clásica.

**CARACTERÍSTICAS:**

Despliega la humedad y temperatura.